CORONA

コロナ密閉式石油ストーブ

取扱説明書

お客様へ


本製品は消費生活用製品安全法 (消安法) で指定される特定保守製品です。

法定点検を受けるために所有者登録を行ってください。 (製品に同梱した「所有者票」に記入し投函願います。)

正しく使って上手に節約

型 FF-SG6811K コーエイチ エフエス ジー ケーケー FF タイプ FF 式輻射 UH タイプ


FF式輻射+床暖



このたびは、コロナ石油ストーブをお買いあげいただき、まことにありがとうございました。 正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

なお、お読みになった後もお使いになる方がい つでも見られる所に「保証書」・「工事説明書」 と共に大切に保管してください。





もくじ ■ 特に注意していただきたいこと (安全のために必ずお守りください) — *灯油の廃棄について ――― 3 2 使用する場所 ----3 4~6 3 各部の名称 ---●外観図・構造図 ― 4 ●表示部·操作部 ——— 5~6 4 使用前の準備 ― 7~8 ●燃料 ——— 7 ● 給油 -●運転開始前の準備と確認 -----8 9~16 5 使用方法(使い方) ——— ●運転開始と運転停止 -- 9 ●室温の調節 ―― 10 ●床暖房運転とストーブ運転の切り換えのしかた -●床暖パネルの温度調節 ──── ●eco(エコ) 運転 ---12 12 ●微少運転 ——— ●現在時刻の調節方法 -13 ●タイマーの使用方法 ——— ●現在時刻・タイマーセット時刻の確認 -●チャイルドロック ――― ●運転停止中も時計を表示させたいとき -●使用上の注意 — ●自己診断モニター 6 安全装置 17 7 その他の装置 - 18 图 日常の点検・手入れ ──── **— 19~21** 9 定期点検 - 22 23~24 10 故障・異常の見分け方と処置方法 **1** 部品交換のしかた -- 25 12 保管(長期間使用しない場合) - 25 **福 仕様** -26~27 囮 アフターサービス -旧 据付け・移設 ― 28~32



|特に注意していただきたいこと (安全のために必ずお守りください)

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産へ

の損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をして います。その表示と意味は次のようになっています。内容

をよく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った取り扱い をすると、人が死亡、重傷を負う可能 性または火災の可能性が想定される内 容を示しています。

この表示を無視して、誤った取り扱い をすると、人が傷害を負う可能性や物 的損害の発生が想定される内容を示し ています。

本文中のマークは、次の意味を表します。



このマークは、「注意」して いただく内容です。







このマークは、してはいけ ない「禁止」を表しています。



このマークは、必ず実行し ていただく「指示」を表して います。

警告(WARNING)

ガソリン厳禁

ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しない でください。少量の混入でも火災の原因になります。



衣類の乾燥厳禁

衣類などの乾燥には使用しないでください。 衣類が乾燥すると、ストーブの熱気でゆれて 落下して火がつき、火災の原因になります。



スプレー缶厳禁

スプレー缶やカヒットとパンパスランなどを、温風のあたるところに放置しまっていまってかが上がり、 スプレー缶やカセットこんろ用ボンベ ないでください。熱で缶の圧力が上がり、 爆発して危険です。



温風吹出口をふさがない

衣類、紙などで温風吹出口や空気取入口を ふさがないでください。

衣類、紙などでふさぐと、異常燃焼や火災 の原因になります。



給排気筒(管、ホース)外れ危険

給排気筒(管、ホース)が外れたまま使 用しないでください。

外れていると運転中に排ガスが室内に漏 れて、危険です。



給排気筒トップ閉そく危険

給排気筒トップの周りが雪でふさがれたままで 使用しないでください。ふさがれているときは、 除雪してください。

また、板などによる「雪囲い」は給排気の妨げ になるのでおやめください。閉そくしていると 運転中に排ガスが室内にもれて、危険です。



給排気筒トップには金網などは付けない

給排気筒トップには、虫よけのための金網などは付 けないでください。

給排気の妨げになり、異常燃焼を起こし排ガスが室 内に漏れる可能性があり危険です。



ご自身での据付け・移設工事の厳禁_へク

お客様ご自身による工事は危険です。 据付け工事は販売店や専門業者にご依頼。 ください。

(ストーブを移設させる場合も同じです。)



定期点検の実施

定期的(2年に1回程度)に点検、整備 を受けてください。

点検を受けずに長期間使用し続けると、 故障や事故の原因になり危険です。 点検・整備はお買い求めの販売店や資 格者のいる店に依頼してください。



低温やけどに注意(UHタイプ

長時間皮膚の同じ場所に触れないで ください。


比較的低い温度(40~60℃)でも低温 やけどや脱水症状の原因となります。



注意(CAUTION)

カーテン・寝具など可燃物近接禁止


カーテン・布団や毛布など燃えやすいもの のそばなどで使用しないでください。 火災が発生するおそれがあり





給油時消火

火災のおそれがあります ので、給油は、必ず消火 し、火の気のないところ でおこなってください。





、注意(CAUTION)


異常時使用禁止

万一異常を感じたときは、使 用しないでください。 異常燃焼のおそれがあります。



分解修理の禁止

故障・破損したら、使用しな いでください。






高温部接触禁止

燃焼中や消火直後は、高温部 (前パネル・前面ガードなど) 給排気筒トップに手などふれ ないでください。やけどの おそれがあります。



温風に直接あたらない

温風に直接長時間あたらないでください。 低温やけどや脱水症状になるおそれが あります。





腰をかけたり物をのせない

機器の上にのったり、腰をかけたりしないで ください。機器の故障や、やけどのおそれがあります 機器の上に花びんや水を入れたものなどを置かない でください。水がかかると漏電や故障のおそれがあります。

改造使用の禁止

改造して使用しないでください。また、ストーブ や給排気筒には床暖房用の熱交換器などを取り付 けないでください。

火災や排ガスが室内に漏れる原因となり危険です。



電源コードを傷めない

電源コードに無理な力を加えた り、傷付けたり束ねたり、物を のせたり加工しないでください。 /ん また、電源プラグを抜くときは、コードを持って引き抜 かないでください。火災や感電の原因になります。



電源プラグは確実に差し込む

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し 込んでください。また、傷んだプラグやゆるんだ コンセントは使用しないでください。 火災の原因になります。

ぬれた手での抜き差しはしないでください。 感電の原因になります。



長期間使用しないときは電源プラグを抜く

長期間使用しないときまたは保管するときは、必 ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 火災や予想しない事故の原因になります。



電源プラグのお手入れをする

ときどきは電源プラグを抜き、ほこりおよび金属 物を除去してください。

ほこりがたまると湿気などで絶縁不良になり火災 の原因になります。



指や異物を入れない

前面ガードの中や空気取入れ口などに指や 可燃物・針金などの異物を入れないでください。 けがや火災の原因になります。

変質灯油禁止

変質灯油(持ち越した灯油など)、不純灯油 (汚れた灯油、水の混じっている灯油など)を 使用しないでください。異常燃焼のおそれがあります。



フィルタを外しての運転禁止

対流用送風機のフィルタを外した状態で運転しま すと、カーテンなどを巻きこんで火災になるおそ れがあります。

また手などふれるとけがをするおそれがあります。

灯油の保管

灯油は、火気、雨水、ごみ、高温および直射日光 をさけた場所に保管してください。

ガソリンなどと一緒に保管しないでください。 誤って使用すると異常燃焼や火災のおそれがあります。



電源の接続

電源は適正配線された単相100 V のコンセント以 外は使用しないでください。発熱・発火の原因に なります。電源コードは、途中で接続したり、延 長コードの使用・他の電気器具とのタコ足配線を しないでください。発熱・発火の原因になります。

初めてお使いになるときの注意

初めてお使いになるときは、耐熱塗料などが焼き 付くまで煙と臭いが出ます。しばらくの間、窓を あけて部屋の換気をおこなってください。 また、小鳥や小動物などに影響する場合が考えら れますので、この間は部屋に入れないでください。



油漏れ確認 漏れを 油タンク・ゴム製送油管・接合部・給 油コックおよび機器などからの灯油漏 れがないことを確認の上ご使用ください。 灯油が漏れていると火災のおそれがあります。



循環液(循環水・不凍液)の保管に注意 (UHタイプ

幼児の手の届かない所に保管して ください。



万一、飲んだ場合には吐かせて、 医師の診断を受けてください。

シスターンの水位に注意(UHタイプ

循環水は、上限水位以上入れないよう 注意してください。 あふれる場合があります。





カーペットのはがれに注意(UHタイプ

カーペットがずれたりめくれた まま使用しないでください。 床パネルに直接触れるとやけど のおそれがあります。









⚠注意(CAUTION)

給排気筒付近の可燃物近接禁止

給排気筒トップの近くに、灯油や可燃物など 引火のおそれのあるものを置かないでください。 火災のおそれがあります。





外出する時は消火

外出するときは、必ず運転を停止し 消火してください。



特殊用途には使用しない

食品・精密機器・美術品の保存や、動植物の 飼育・栽培などには使用しないでください。



お願い(NOTICE)

機器を廃棄するときの注意

ストーブを廃棄処分するときは、定油面器の灯油を 抜き取ってください。(20ページ) 灯油が入ったまま廃棄するとリサイクルの際に 思わぬ事故になるおそれがあります。


灯油の廃棄

灯油の廃棄処分は、灯油をお買い求めになった 販売店にご相談ください。

②使用する場所

ストーブを安全に使用するためには、場所の選定が大切です。

安全に使用するために





●マントルピースなどに据付ける場合は、標準据付け例にしたがってください。(28ページ)



●標高が1500m以上の場所では使用しないでください。高地で使用される 場合は調整が必要です。

(空気の濃度が薄いため、燃焼に必要な空気が不足します。詳しくは、工事説明書 高地または延長給排気で使用の場合 をご覧ください。)






- ●クリーニング店・美容院など化学薬品を使用する場所では使用しないでください。化学薬品などの影響により、異常燃焼や故障の原因になります。
- ●乾燥室、温室、飼育室など、動植物の育成栽培に使用しないでください。

効果的に使用するために


窓の下や壁面に設置

●外気に接する窓の下や 壁面に置くと、冷気が ストーブで暖められて 対流しますので効果的 です。



で注意 ストーブの前面に障害物を置かないでください。

- ●障害物があると、部屋の温度にむらができるばかりでなく、本体の温度が上昇して危険です。
- ●ストーブの前面の空間を広くとれる場所を 選んでください。





●熱に弱いカーペットや床の上で長時間使用すると、変色したり、そり返ることがあります。熱に強いマットなどを敷いてください。

(UHタイプ)

- ●ストーブ前面からはふく射熱がでますので、床暖パネルとの距離を考慮してください。
- ●温水配管の長さができるだけ短くなるような位置にストーブを設置してください。

3 各部の名称





※運転中はガスセンサーが発光、点滅する為、 隙間から光が見えることがあります。


プリント 配線板 フレーム ロッド

電磁 ポンプ

定油面器




対震自動消火装置 (内部)



■運転停止中は節電のため、表示はすべて消灯します。

- 現在時刻を確認したい時は、操作ボタンのいずれかを押してください。1分間、現在時刻を表示します。
- タイマー運転中は節電のため、表示がすべて暗くなります。
- 運転停止中も現在時刻を表示させることができます。

15ページの(運転停止中も時計を表示させたいとき)の項を参照してください。



お願い

●はじめてお使いになる前に 輸送時の傷を防止するために、表示部・操作部の表面には保護フィルムが貼ってあります。ご使用前に 取り除いてください。コーナー部分にセロハンテープを貼り付けて、いっしょにはがすとより簡単に取 り除けます。(保護フィルムは、ストーブの設置工事の際にはがしてある場合があります)

■表示部の明るさ調節

●温度設定ボタン(+)を押しながら(-)を押すことにより、表示部の明るさを 調節することが出来ます。

4 使用前の準備

燃料は必ず灯油(JIS1号灯油)を使用してください。

- ⚠注意| 灯油は必ず火気・雨水・ごみ・高温および直射日光をさけた場所に保管してください。 ガソリンなどと一緒に保管しないでください。誤って使用すると異常燃焼や火災のおそれが あります。



灯油とガソリンの見分けかた

指先に燃料をつけ、息をふきかけ

(火の気のない所でおこなってください。)









すぐ乾く

変質灯油・不純灯油とは……

昨シーズンよ り持ち越しの 灯油





長期間日光に

あたる所や温

度の高い所に

保管した灯油





水・ごみや灯 油以外の油が ほんのわずか でも混入した 灯油

のは、黄色味がか ったり、すっぱい においがします。

水・ごみ・ガソリン 重油・機械油・ シンナー・軽油 てんぶら油

●必ず灯油用のポリ タンクをお使いく ださい。

●極度に変質したも

●灯油はシーズン中 に使いきりましょう。


■変質灯油や不純灯油を使用すると…

- ●油の程度にもよりますが、燃焼不良をおこしたり、ストーブの損傷を早め、故障の原因になります。
- ●水やごみが送油経路に流れこみ、燃焼不良や着火不良の原因になります。
- ■万一変質灯油や不純灯油を使用したときは…
- ●お買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターにご連絡ください。

ご注意

- ●変質灯油、不純灯油が原因で修理を依頼されたときは、保証期間中でも保証の対象外となります。
- ●変質灯油の処理でお困りの場合は、灯油をお買い求めの販売店にご相談ください。

給 油



■給油の際の手順と注意

- / 注意 火災のおそれがありますので、給油は、必ず消火し、火の気の ないところでおこなってください。
- ●送油バルブを閉じて給油口ふたを外し市販の給油ポンプで給油してください。 油量計の針が「満」をさしたら給油をやめてください。 給油後は、給油口にあるストレーナを取り出して、水やごみがたまってい たら掃除してください。
- ●ストレーナを取り付けて、給油口ふたを必ずもとどおり締めてください。
- ●給油の際は、水・ごみなどを入れないように注意してください。 水・ごみなどは燃焼不良や、ストーブの寿命低下などの原因になります。
- ●給油口ふたは、確実に閉めてください。
- ●こぼれた灯油はよくふきとってください。

■燃料切れの注意と空気抜きの方法

油タンクを空にしないよう注意してください。

●油タンクを一旦空にしますと、送油経路内に空気がたまり、正常に送油ができなくなることがあります。 このような場合は次の順序で空気抜きをしてください。




- 1.送油バルブを閉め、油タンクに給油します。
- 2.ストーブのゴム管口から、ゴム製送油管を外します。
- 3.送油バルブを開けゴム製送油管から灯油が連続して流れ出ることを確かめ てからゴム製送油管をもとどおりにストーブに取り付けます。 (灯油がこぼれないように容器を用意してください。)

■安全装置のセット、取扱上の注意

定油面器のセット

初めて使用するときやシーズン初めには、ストーブ正面右下の丸穴から見える定油面器リセットボタン(赤色)を軽く押し下げてください。



ご注意

- ●リセットボタンは据付け時やシーズン初めに操作します。定油面器に強い衝撃を与えたり異常があったとき以外は、特に操作する必要はありません。万一点火操作後灯油が出ずにモニタサイン [2] または [2] が表示されるような場合はリセットボタンを押してください。 (安全弁が外れ、灯油がスムーズに流れます。)
- ●リセットボタンは乱暴に扱ったり、5秒以上押したままの状態には絶対にしないでください。(定油面器から灯油があふれたりすることがあります。)
- ●カラーは絶対に外さないでください。

■送油経路の油漏れの確認

- <u>↑ 注意</u> 油タンク・ゴム製送油管・接合部・給油コックおよび機器などから灯油漏れがないことを確認の上で使用ください。灯油が漏れていると火災のおそれがあります。
- ●油漏れのあるときは使用を中止し、油タンクの送油バルブを閉じてからお買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターにご相談ください。

■電気配線の確認

- 注意 電源プラグをコンセントに根元まで確実に差し込んでください。
- ●電源コードが給排気筒などの高温部にふれるおそれのないことを確認してください。

で注意 電源プラグ・コードの発熱・発火を防ぐために・・・

- ●電源は必ず適正配線された単相100Vのコンセントを使用してください。
- ●電源コードは、途中で接続したり延長コードの使用・他の電気器具とのタコ足配線をしないでください。

■循環水の水位確認 (リHタイプ)



- **注意** ストーブの左側面の水位計で、シスターンタンクの規定水量(上限水位と下限水位の間)まで循環水(コロナ床暖房用循環液)が入っていることを確認してください。 循環液が入っている場合は黄色になります。
 - 循環水は上限以上入れないように注意してください。

水位が下限以下の場合は床暖房専用補充液を入れてください。

■温水配管の水漏れの確認(⋃ឣタイプ)

- ●ストーブ内部や温水配管接合部から水漏れがないか確認してください。
- ●床暖パネルの温水配管の途中にバルブを取り付けた場合は、必ずバルブが開いていることを確認してください。

5 使用方法(使い方)

チャイルドロック - EL の解除

初めて電源プラグをコンセントに差込んだ場合、デジタル表示が -- CL になります。 運転する場合は次の手順で操作してください。

操作部の チャイルドロック ボタンを3秒以内に3回押してください。

3回押し チャイルドロック

デジタル表示が次のように変わります。

-[L] **→** [:--.

運転開始(点火)・運転停止(消火)

点火順序

運転ボタンを押して「入」にしてください。



- ◆ キラリングが点灯し「運転中」表示が点滅します。
- 予熱が完了すると自動点火し、その後「運転中」表示が点灯に変わり温風が 出ます。
- ●着火時、放電音と同時に着火音を発することがありますが、異常ではありません。
- ●点火操作放電(着火)まで、室温により予熱時間が多少変化しますが、約2分かかります。
- ●着火後しばらくしてから温風が出始めます。

消火順序



運転ボタンを押して「切」にする

- 「運転中」表示が消灯します。 消火後は本体内部が冷却するまで送風を継続し、約10分後に 対流用送風機が停止します。
- <u>↑ 注意</u> 2日以上家をあけるなど長期間使用しない場合は、運転が完全に停止してから電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ●外出のときは、必ず運転を停止(消火)してください。
- ●運転停止後、燃焼室が冷却(消火表示が消灯)するまでは電源プラグを抜かないでください。 もし、抜きますと、ストーブの表面温度が上昇します。
- ●緊急時以外に、ストーブに強い衝撃を与えたり、電源プラグを抜いての消火はしないでください。

■「自動運転」の場合

操作部の火力調節の自動/手動ボタンを押して「自動」表示にすると、ルームサーモによる自動運転となり、室温を10℃~30℃まで設定できます。表示部に設定温度が表示されるので次のように調節してください。



(41)

自動/手動ボタンを押して「自動」表示にします。

- ●表示部に設定温度と室内温度が表示されます。
- ルームサーモによる自動運転となり、設定温度に自動調節されます。 (ルームサーモは、できるだけ部屋の温度を代表できる位置に取り付けてください。)
- 予熱が完了すると自動点火し、その後「運転中」表示が点灯に変わり温風が出ます。

室温の調節)をおこなってください。

- 温度設定ボタン「+」を押すたびに1℃ずつ上がります。 (上限30℃)
- ■温度設定ボタン「-」を押すたびに1℃ずつ下がります。 (下限10℃)

お願い)

- 室温調節は、ストーブの位置や部屋の大きさなどで、必ずしも表示部の室内温度と室温とは一致しません。このような場合は、ルームサーモを工事説明書の「■ルームサーモの取り付け方」を参照して適切な位置に付け換えてください。
- 一度設定温度を決めると、その設定を記憶していますので、変更しない限り、 消火後再運転する場合も同一の設定温度になります。(30秒未満の停電や電源 プラグを抜いた後でも設定温度を記憶しています)
- ●自動運転時に微少火力でも室温が設定温度より上昇する場合、設定室温より3℃上昇すると自動的に消火する eco (エコ) 運転をおすすめします。 (P12 eco (エコ) 運転の項参照) 室温が設定温度より3℃上昇すると消火し、お部屋のムダな暖めすぎをおさえます。

■「手動運転」の場合

手動運転時には固定火力運転による火力調節が可能です。火力は6段階に調節され、表示部にグラフ表示されます。 火力設定ボタンで次のようにご希望の火力に調節してください。




自動/手動ボタンを押して「手動」表示にします。

- 表示部に室内温度、火力がグラフ表示されます。
- 予熱が完了すると自動点火し、その後「運転中」表示が点灯に変わり温風がでます。


火力の調節)をおこなってください。

- 火力設定ボタン[+|を押すたびに1火力ずつ上がります。(上限6)
- 火力設定ボタン[ー]を押すたびに1火力ずつ下がります。(上限1)



<床暖房運転時の手動火力調節について>

●本ストーブの床暖房能力は使用火力によって変化します。パネル敷畳数が多い場合火力調節が低いと床暖パネルが温まらないことがあります。お使いのパネル敷畳数をご確認の上、下記の表を目安に火力の調節をしてご使用ください。





床暖房運転とストーブ運転の切換えのしかた(UHタイプ)

ストーブ床暖房運転とストーブ単独運転の切換えのしかた

▶ ストーブ床暖運転をおこなう場合は運転ボタンを「入」にし、床暖ボタンを押して床暖房運転に切換えて運転 してください。床暖房運転時には床暖ランプが点灯します。ストーブ単独運転をおこなう場合は再度、床暖ボ タンを押してください。ストーブ単独運転時には床暖ランプが消灯します。

■ストーブ床暖房で運転する場合

・床暖ランプが点灯



■ストーブ単独で運転する場合

・床暖ランプが消灯



■運転中に床暖ボタンを操作した場合

- ストーブ単独運転→ストーブ床暖房運転 …「ジュー」という循環水の蒸発音がすることがありますが異常ではありません。
- ストーブ床暖房運転→ストーブ単独運転 …循環ポンプは本体内部冷却のため約10分後に停止します。

床暖パネルの温度調節 (UHタイプ)

ストーブ床暖房運転の場合、循環水が設定温度になるように、自動的に温度調節されます。また、設定床温は6段階に グラフ表示されます。グラフ表示3つ目は、床暖パネルのカーペット表面をほぼ33~34℃(床暖パネル3畳の場合)に 保つ循環水温度を示します。ご参考にされると便利です。






- 床温調節ボタンを押すと次のように床温調節でき設定床温表示グ ラフも移動点灯します。
 - …1回押すと設定温度を6℃上げ、グラフ表示が上に移動。
 - …1回押すと設定温度を6℃下げ、グラフ表示が下に移動。

●設定床温は、床暖パネルの温度設定です。お部屋の温度設定は温度調節ボタンでおこなってください。カーペッ トの表面が熱くなりすぎないよう設定床温には、十分注意してください。

eco (エコ) 運転

eco(エコ)運転は、自動運転時にeco運転ボタンを押すとご希望の設定温度に切り換わり、セーブ消火とeco セーブ運転でムダな暖めすぎをおさえ、経済的で快適な温度を保ちます。

また、自動運転時は最大火力を70~90%、手動運転時は80~90%におさえてお部屋を暖めすぎないように運転します。




- ※設定温度の初期設定は20℃です。設定温度は、温度設定ボタンで10~30℃に変更できます。
- ●室温が20℃未満で30分以上運転した場合は、最大火力を90%におさえて運転します。
- ●室温が20℃以上の場合、最大火力を80%におさえて運転します。
- ●室温が24℃以上で30分以上運転した場合、(設定温度を22℃以上に設定)最大火力を70%におさえて運転します。

手動運転時

- ●室温が20℃以上の場合、最大火力を90%におさえて運転します。
- ●室温が24℃以上で30分以上運転した場合、最大火力を80%におさえて運転します。火力表示は最大のままです。

■eco(エコ) 運転方法



ecoボタンを押してください

- ●「eco」表示が点灯し、eco(エコ)運転に入ります。
- ●手動運転の場合は最大火力時にeco(エコ)運転がはたらきます

■eco(エコ) 運転の解除


再度、ecoボタンを押してください

- ●「eco」表示が消灯し、eco(エコ)運転を解除します。
- ●eco(エコ)運転を解除するとeco(エコ)運転前の設定にもどります。
- ●eco(エコ)運転は一度セットすると記憶されますので消火しても解除されません。
- ●電源プラグを抜いたり、停電があった場合は自動的に解除されます。

微少運転

●運転中に微少ボタンを押すと、ワンタッチで最小火力になり、部屋の暖めすぎを防止します。 微少ボタンを再度押すと、ワンタッチでいつも使用している設定に復帰します。

■微少運転方法



微少ボタンを押してください

●微少ランプが点灯し、火力が微少火力に設定され微少運転に入ります。

■微少運転の解除方法

再度、微少ボタンを押してください

- ●微少ランプが消灯し、微少運転を解除します。
- ●微少運転を解除すると微少運転前の設定に戻ります。

現在時刻の調節方法




- 初めて使用するときや、電源プラグを抜いたときは、時刻表示部にー:ーー. が表示されます。
- ●表示切換ボタンを押して「現在時刻」表示にします。 現在の時刻またはー: ーー. が表示され「現在時刻」表示が点滅します。
- ●時刻設定ボタン(時)(分)を押して現在時刻を合わせます。 1回押すごとに(時)は1時間、(分)は1分進みます。 押し続けによるボタンの受け付けもおこないます。

「時刻設定は「現在時刻」が点滅中設定できます。点滅が終了し、 表示が切り換わった場合は、再度表示切替ボタンを押して設定し √てください。



●「時」ボタンを押して"午前6:00"にします。





●「分」ボタンを押して"午前6:15"にします。






- ●時刻合わせをおこない表示切換ボタンを押したとき、または5秒間操作がなく自動的に表示が切り換わったときに時計動作が開始します。
 - ●約30秒以内の停電であれば、再通電後も現在時刻を表示しますので時刻合わせの必要はありません。 それ以上の停電で、ー:ーー.が表示されたら時刻合わせをおこなってください。

■タイマー時刻の合わせ方




現在時刻とタイマー時刻が設定されていないと、タイマー運転はできません。

- ●表示切換ボタンを2回押して「タイマー」にします。現在のタイマー時刻またはー:ーー.が表示され「タイマー」が点滅します。
- 「時」・「分」ボタンを押してタイマー点火時刻を合わせます。 1回押すごとに「時」は1時間、「分」は5分進みます。
- ●表示切換ボタンを押してください。これでタイマーセット時刻が記憶されました。



■タイマー運転方法







- 1. 運転ボタンを押して「入」にしてください。 (運転中の場合は運転ボタンを押す必要はありません。)
- 2. 運転するときのご希望の温度設定または、火力設定に合わせてください。
- 3. タイマーボタンを押してください。
 - ●タイマー表示とタイマーセット時刻が表示され、タイマー運転に 入ります。

(このとき本体内部冷却のため対流用送風機が10分間運転します。)

● タイマー運転設定後に停電(30秒以上)があった場合や、ストーブを 揺らして、対震自動消火装置が作動した時は、点火しません。

■タイマー運転の解除



- 再度、タイマーボタンを押してください。
- タイマー表示が消灯し、時刻表示に現在時刻が表示され(「運転中」 点滅)タイマー運転が解除され、自動的に運転を開始します。
- ▶運転を停止する場合は、運転ボタンを「切」にしてください。
- ●外出時など、留守中に燃焼を開始するようなタイマーセットは、絶対にしないでください。
- ●タイマー運転中は節電のためタイマーセット時刻表示の明るさ(輝度)が落ちます。

現在時刻・タイマーセット時刻の確認

■現在時刻の確認

●表示切換ボタンを押して「現在時刻」に合わせます。



時計表示に現在時刻が 表示されます。



タイマーセット時刻の確認

●表示切換ボタンを押して「タイマー」に合わせます。

時計表示にタイマーセット時刻が 表示されます。

チャイルドロック

お子様などによるいたずら操作の防止や、誤って運転ボタンを押しても点火しないようにしたいときに使用します。

■チャイルドロックのセット

チャイルドロックボタンを3秒以内に3回押してください。 ●時刻表示部に | - [[L]と表示されるとセット完了です。



- ●運転中または停止中でもチャイルドロックできます。
- ●チャイルドロックをセットすると全ての操作を受け付けません。 (運転ボタンを押すと、アラームと - !! 表示の点滅でお知らせします。)
- ■チャイルドロックの解除

再度、チャイルドロックボタンを3秒以内に3回押してください。

(連続して押しつづけると、現在時刻表示と -!! 表示を繰り返します。)

● - / / 表示が現在時刻表示になり、解除されます。

運転停止中も時計を表示させたいとき

運転停止中は筋電のため、表示はすべて消灯しますが、下記の方法により現在時刻を表示させることができます。


- ●表示切替ボタンを押しながら、時刻設定ボタン(時)を押します。1分以上経っても時間表示が消灯しないことを確 認してください。
- ●もとに戻したい場合は、同じように表示切替ボタンを押しながら時刻設定ボタン(時)を押してください。
- ●30秒以上の長い停電があった場合は、再度操作をおこなってください。



使用上の注意

本書の「特に注意していただきたいこと、安全のために必ずお守りください」の他に、次の項目についても注意してください。


- ●ストーブの前パネル・前面ガードなどは高温です。やけどに注意してください。 特にお子さまをストーブに近づけないでください。
- ●前面ガードを外したまま使用しないでください。 誤って放熱器や平面ガラスなどの高温部にふれますとやけどをします。



●給排気筒トップや排気管は高温です。やけどに注意してください。

⚠警告 ●給排気筒トップ閉そく危険

給排気筒トップの周りが雪でふさがれたままで使用しないでください。 ふさがれているときは、除雪してください。



- ●ストーブ前面付近は、ふく射熱が強いので熱に弱いものを置いたり、敷いたりしないでください。 変色や変形したりすることがあります。
- ●シーズンオフのように長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

(UHタイプ)

- ●設定床温は、床暖パネルの温度設定です。お部屋の温度設定は温度設定ボタンでおこなってください。 カーペットの表面が熱くなりすぎないよう設定床温には十分注意してください。
- ●長時間皮膚の同じ場所に触れないでください。 比較的低い温度(40 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$)でも低温やけどや脱水症状の原因になります。
- ●腐食予防及び凍結予防のために循環液は必ずコロナ床暖房用循環液(別売品)をご使用ください。 他の不凍液を使用したり混合したりすると製品の寿命が短くなります。
- ●循環液は3年を目安に入れかえてください。 (開封した循環液も含む)

自己診断モニタ

ストーブにトラブルが発生するとトラブルの状態が設定室温表示に記号表示(自己診断モニタ)されます。 この場合は「故障・異常の見分け方と処置方法」(23~24ページ)をご覧のうえ、必要な処置をしてください。 〈自己診断モニタ〉

表示	原因	解除方法	表示	原	因	解除方法
EI	途 中 消 火		P	ポットラ	熱不足	
<i>E2</i>	不 着 火		P2	ポット温	度低下	2
<i>E3</i>	対 震 作 動		P3	ポット星	常過熱	
EH	過熱防止装置作動		P5	基 板	不 良	
E5	排気管抜け検知作動		F[] *	熱交サーミ	ミスタ断線	
E6	ルームサーモ断線		F / *	熱交サーミスタ温度	異常(床暖房運転)	
E9.EE	停 電	<u>(1)</u>	F2 *	湯温サーミ	ミスタ断線	1
E8	疑 似 火 炎		F3 *	熱交サーミスタ温度	群 (ストーブ運転)	
ER	燃焼用送風機異常検出		<i>F[</i> ×	湯温サーミ	ミスタ短絡	
EE	ルームサーモ短絡		HE	不完全燃焼防止	長置検知部異常	
Ed	対流用送風機異常検出		HE点滅	不完全燃焼阪	近装置作動	3
EF	空気サーミスタ温度異常		HH点滅	連続不完全燃烧	通知機能作動	
EΗ	表示サーミスタ温度異常		HH点灯	再点火防」	機能作動	4

■解除方法

注)※印は(UHタイプ)のみ対象です。

- ①運転ボタンを一旦「切」にし、再び「入」にしてください。
- ②お買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターに修理を依頼してください。
- ③直ちに部屋の換気を十分にして、運転ボタンを一旦「切」にし、再び「入」にしてください。
- ④解除できません。直ちに部屋の換気を十分にしてお買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターに修理を依頼してください。

お願い

●お買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターに連絡していただく際は、表示している自己診断モニタもお知らせください。

6 安全装置

このストーブには次のような安全装置がついています。 すべての安全装置は、異常が取り除かれても再度点火操作をしなければ運転は停止したままです。

.	FD 1/2-4-10	hn 📟 🛨 🕦
安全装置	原因・作動結果	
対震自動消火装置 ([-] 表示)	●強い地震(震度約5以上)や 衝撃を受けたとき ・自己診断モニタ [£3] 表示 ・自動的に消火	●ストーブの周辺や給気ホース・排気管の外れ、油漏れなどの異常がないことを確認してから点火操作をしてください。(対震自動消火装置は作動後自動的にセットされます。)
点 火 安 全 装 置 ・ 燃 焼 制 御 装 置 ●フレームロッド [E ! 表示・ E 2 表示 (途中消火) (不着火)	 ●点火ミスをしたとき ●途中消火をしたとき ●炎が異常に小さいとき ・自己診断モニタ [2] 表示または [2] 表示 ・自動的に消火 	●「日常の点検・手入れ」(19~21 ページ)をしてから点火操作を してください。●なおも異常がある場合は、お買 い求めの販売店または、お近く のコロナサービスセンターに修 理を依頼してください。
停電安全装置 (EE)表示・E9]表示 (30秒以上) (5秒以上) (30秒未満)	●停電したとき ●電源プラグが抜けたとき ・通電後自己診断モニタ [EE] 表示 または [ES] 表示 ・自動的に消火	 EE の場合、チャイルドロックを解除してから時計などのセットをし、点火操作をしてください。 ES の場合、通電後再点火操作をしてください。 電源プラグを確認してください。
過熱防止 装置 ●過熱防止サーモスタット(右) ※●過熱防止サーモスタット(左) ●サーモスタット (●フィルタやストーブの前面がふさがったとき ●ストーブの前面に障害物などがあるとき ●熱交換器が異常に熱くなったとき ・自己診断モニタ(E4)表示・自動的に消火 	●フィルタの掃除・障害物を取り除いてください。(20ページ参照)●なおも異常がある場合は、お買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターに修理を依頼してください。
不完全燃焼防止装置 ●ガスセンサー (『』 点滅表示) 連続不完全燃焼通知機能	●排気が室内に漏れ不完全燃焼防止装置が働いたとき ・自己診断モニター 点滅表示・自動的に消火 ● 不完全燃焼防止装置が連続して4回作動し	●部屋の換気を十分にしてください。●排気管が外れていないか、他の燃焼機器の影響を受けていないか確認してください。
(・自己診断モニター・ ・自己診断モニター・ ・自動的に消火 ・自動的に消火 ・さらに不完全燃焼防止装置(不完全燃焼 通知機能)が連続して3回作動し再点火防止 機能が働いたとき	● 部屋の換気を十分にして、お買い 求めの販売店または、お近くのコ ロナサービスセンターに修理を依 頼してください。
	· 自己診断モニタ[<i>出</i> 日]点灯表示 · 自動的に消火 · 再点火できません。	

7 その他の装置

装置の名称	原因・作動結果	処 置 方 法
排気管抜け検知装置(とう 表示)	 ●排気管の接続部が外れたとき ●排気管抜け検知用リード線が外れたり、断線したとき ・自己診断モニタ [5]表示 ・ストーブの運転を停止 	●給排気筒および排気管の接続部に、外れ・ゆるみがないか確認してください。 ●排気管抜け検知用リード線のゆるみまたは、外れ・切れがないか確認してください。 給排気筒 お気口 お押気筒 お気口 おります。
燃焼用送風機異常検出装置 ([-] 表示)	●回転数が異常に低下したとき・自己診断モニタ (ER)表示・ストーブの運転を停止	●お買い求めの販売店または、お 近くのコロナサービスセンター に修理を依頼してください。
対流用送風機異常検出装置	●回転数が異常に低下したとき・自己診断モニタ (Ed) 表示・ストーブの運転を停止	●お買い求めの販売店または、お 近くのコロナサービスセンター に修理を依頼してください。
過 電 流 防 止 装 置 (表示部全消灯)	●内部配線のショートにより過電流が流れたとき・電流ヒューズが切れ、すべての運転を停止	●お買い求めの販売店または、お 近くのコロナサービスセンター に修理を依頼してください。
※循環水過昇防止装置(熱交サーミスタ)(上)表示)	●循環水が極端に減少したとき ●循環水が循環しないとき ・自己診断モニタ(F.F.)表示 ・ストーブの運転を停止	●循環水の量を確認する等により 循環水過昇原因を取り除いてか ら点火操作をしてください。 ●なおも異常がある場合は、お買 い求めの販売店または、お近く のコロナサービスセンターに修 理を依頼してください。
異常温度検知装置 (表示サーミスタ) (上) 表示)	●フィルタやストーブの前面が ふさがったとき●ストーブの前面に障害物など があるとき・自己診断モニタ(EH)表示・自動的に消火	●フィルタの掃除・障害物を取り除いてください(20ページ参照)●なおも異常がある場合は、お買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターに修理を依頼してください。

注) ※印は (UHタイプ) のみ対象です。

8 日常の点検・手入れ

点検・手入れのときの注意

点検・手入れは消火後、ストーブが十分冷えてから必ず電源プラグをコンセントから抜いておこなってください。

- ご注意 ●電気部品の分解や市販品との交換は絶対にしないでください。
 - ●電装部品や燃焼部の分解は絶対にしないでください。

点検・手入れの必要項目、時期、方法

■周囲の可燃物(使用ごと)

◆ 注意 ストーブの周囲は、常に整理・掃除し、燃えやすいものを置かないでください。

■ほこり(使用ごと)

- ●ストーブにほこりが付いた状態で運転をしないでください。
- ●ストーブ外観のほこりや汚れは乾いたやわらかい布などできれいにふきとってください。シンナー・アルコー ル・ベンジンなどは使用しないでください。変色します。

■油漏れ・油のたまり・油のにじみ(使用ごと)

- ●置台・油タンクに油漏れ・油のたまりや油のにじみがないか、点検してください。 また、給油の際にこぼれた灯油はよくふきとってください。
- ●油漏れがある場合は、お買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターに修理を依頼してください。

■ゴム製送油管の点検・交換の目安(シーズンの初め)

● | **⚠ 注意** | 油タンクやゴム製送油管・接合部・給油コックおよび機器などからの灯油漏れがないことを確認の 上ご使用ください。

- ご注意 ●ゴム製送油管は、屋外で使用しないでください。屋外での使用は禁止されています。
 - ●ゴム製送油管は、経年変化しますので、手で少し曲げ、ひび割れがないか点検し、ひび割れがあると きは交換してください。交換の目安は、3年に1度です。交換はお買い求めの販売店または、お近くの コロナサービスセンターに依頼してください。

■油タンク(シーズンの初め、適時)

●油タンク内に水やごみがたまっていないか点検してください。 油タンク内の水抜きおよび掃除は、油タンク付属の取扱説明書に従っておこなってください。

■給排気筒接続部のゆるみおよびトップ周囲の点検(使用ごと)

- | ↑ 警告 | 給排気筒(管・ホース)が外れたまま使用しないでください。外れていると運転中に排ガスが漏れ て危険です。
- | △ 警告 | 積雪が多いときには、給排気筒トップの周りが雪でふさがれていないことを確認してください。
- ●給排気筒およびトップの周囲に障害物が置いてないか、ときどき点検してください。 障害物が置いてある場合は、移動してください。

■給排気筒接続部のゆるみおよびトップの周囲(1シーズン1〜2回)

- ●給排気筒がつまると、不完全燃焼をおこします。 シーズン初めには必ず点検し、くもが巣をつくったり異物が入ったりしてい るときは、必ず掃除してください。
- ●給排気筒および排気管の接続部が外れたり、排気管抜け検知用リード線が 外れたり、断線していないか点検してください。
- ●給排気筒を一度取り外して、再び取り付けるとき、排気管の接続内部には めこんである〇リングが破損していないか確かめてください。 破損していた場合は、お買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターに交換を依頼してください。


給排気筒 メスオスエルボ ストーブ接続側

■給気ホース・排気管の点検(シーズンの初め、適時)

- ●給気ホース・排気管の接続部が外れていないか点検してください。
- ●給気ホースが排気管にあたっていないかを点検してください。

■定油面器のストレーナの掃除と水抜き (適時) (お買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターに依頼してください。)


●定油面器には、ごみを除くためのストレーナがついています。ごみがたまると、灯油の流れをさまたげて不着 火や途中消火の原因となります。次のように掃除してください。



- 1.油タンクの送油バルブを閉じてください。
- 2.前面ガードを取り外し、前パネルを固定しているねじを2本外し、 前パネルを取り外してください。
- 3.ストレーナの掃除口にハガキなどの厚紙を差し込んで、油ガイドを作り、その下に容器を置いてストレーナの止めねじをゆるめて外してください。定油面器の汚れた灯油やごみが全部流れ出ます。
- **4.**ストレーナを取り出して、きれいな灯油の中ですすぎ洗いをしてください。(水で洗わないでください。)

組み立てるときは

- ●ストレーナゴムパッキンを忘れぬようにしてください。
- ●ストレーナを逆に入れないでください。また、底部(黒色)が 必ず左横になるように取り付けてください。
- ●ストレーナの止めねじを固く締め付けてください。
- ●油漏れがないか確認してください。
- ●灯油に水が混入すると定油面器内まで水が入ることがあります。この場合、内部の部品が腐食する原因になります。適時次の要領で水抜きをしてください。



- 1.油タンクの送油バルブを閉じて、ストレーナの掃除の項と同様にストレーナ の掃除口にハガキなどの厚紙を差し込んでガイドを作り、その下に容器を置 いてください。
- 2.ドレンネジをゆるめて、水が混入した灯油を全部抜いてください。 (ドレンネジについているOリングをなくさないように注意してください。)
- 3.組み立てはドレンネジを、Oリングを傷つけないように注意して 元通りに固く締め付けて、油漏れがないことを確認してください。 (Oリングがきちんと取り付けられていないと油漏れなどの原因になります。)
 - ●定油面器の水抜きは、油タンクの点検をおこなっても異常がなく、 E I・E ご が頻繁に出る場合のみおこなってください。正常に燃焼している場合は点検する必要はありません。

■対流用送風機のフィルタの掃除(週に1回以上)

●フィルタがごみやほこりで目づまりすると、送風力が弱くなり排気温度上昇やストーブの表面温度が上昇する原因になります。〔過熱防止装置または表示サーミスタの働きで運転が停止する場合があります。〕 運転を停止してから、次の要領でストーブ裏面のフィルタの掃除をおこなってください。



- 1.左図のようにフィルタのとってをつまんで矢印のようにフィルタを上に引き出し、ストーブ背面から取り外してください。
- 2.フィルタに付着したほこりを掃除機で吸い取ってください。
- 3.掃除が終わりましたら、もとどおりに取り付けてください。

● **↑** 注意 フィルタを外したまま運転しないでください。

対流用送風機のフィルタを外した状態で運転しますと、カーテンなどを巻き込んで火災になるおそれがあります。 また手などをふれるとけがをするおそれがあります。


■地震などの災害が発生したときの点検

- ●地震などの災害が発生し、ストーブに振動や衝撃が加わったときは、運転前に必ず次の点検をおこなってください。
 - ・給排気筒まわりの外れ、漏れの確認
- ・機器の損傷点検

- ・灯油配管からの漏れ確認
- ●点検で異常がみつかった場合は、お買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターに修理を依頼 してください。

■循環水の補給(適時)(UHタイプ)

●シスターンタンク内の循環水は、少しずつ蒸発しますのでときどき確認してください。循環水が不足している場合は、そのつど規定水位まで床暖房専用補充液を補給してください。



1. ストーブ左側面の給水口扉を開き、給水ガイドを取り出してください。



2. シスターンタンクのキャップを外し、給水ガイドを取り付け、水位計の規定水位(上限水位)まで循環水(床暖房専用補充液)を入れてください。

で注意 循環水は「上限」以上補給しないでください。 使用中に循環水があふれことがあります。

- コロナ純正床暖房用循環液は、凍結予防の他に床暖房に使用される機器(ストーブ・床暖パネル・配管部品など)の防錆効果を目的に作られた循環液です。循環液はすでに純水で適正な濃度に調合してありますので試運転時にはこのままストーブに入れてください。
- 他社銘柄の防錆剤、不凍液(特に車両用など)を使用したり、混合したりすると防錆効果が発揮されず機器 の耐久性がそこなわれたり、粘度があわずポンプの性能が十分発揮されずに沸騰してしまうことがあります。
- 循環液は3年を目安に入れかえてください。 (開封した循環液も含む)
- 循環液の凍結温度は、-20℃に調合されています。

■温水配管の点検・交換の目安(シーズンの初め、適時) (UHタイプ)

- ●ストーブ内部や温水配管接続部分から水漏れがないことを確認してください。
- ●パックチューブは経年変化しますので手で少し曲げ、ひび割れがないか点検し、ひび割れがあるときは交換してください。交換の目安は3年に1度です。交換はお買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターに依頼してください。

9 定期点検

長期間ご使用になりますと、ストーブの点検が必要です。

こんな症状は

ありませんか

2シーズンに1回程度、シーズン終了後などに、点検を実施してください。点検のご相談は、お買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターもしくは修理資格者〔(財)日本石油燃焼機器保守協会(TEL03-3499-2928)でおこなう技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)など〕のいる店までお問い合わせください。

愛情点検



長年ご使用の密閉式石油ストーブの点検をぜひ!

- ●油もれがする。
- ●強いにおいがする。
- ●運転中に異常な音がする。
- ●その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故の防止のため必ず お買い求めの販売店または、お近 くのコロナサービスセンターにご 連絡ください。

点検 修理についてのご費用など 詳しいことはお買い求めの販売 店または、お近くのコロナサービ スセンターにご相談ください。

10 故障・異常の見分け方と処置方法

■次のような現象は故障ではありません。

●修理を依頼される前にもう一度お確かめください。

	現象	説明				
点	初めて使用するときやシーズンの初めに煙や においがでる。	耐熱塗料やほこりが焼けるためです。 しばらく窓をあけて換気をしてください。				
火時	燃焼開始時や消火後に「ピチピチ」や「カンカン」という音がする。	本体内部が熱により膨張、収縮するためです。				
消	点火時にポンと音がする	点火するときに発生する着火音で、異常ではありません。				
火	ストーブ本体から水が蒸発する「ジュッ」という音がする	結露水が熱交換器内部で蒸発する為です。異常ではありません。				
時	「ブーン」と音がする	モータの運転音で異常ではありません。				
	運転開始時、「カッチカッチ」という音がする	製品の機能上(リレー音)であり異常ではありません。				

■使用中に異常がありましたら、次表により原因を調べて処置をしてください。

●原因のわからないときや、処置のむずかしいときは、お買い求めの販売店、またはお近くのコロナ ※印の現象・原因は(UHタイプ)のみ対象です。

	E 1	62	<u>E</u> Q	<u>"</u>	<u>_</u>	<u>C</u> C	ΞQ	ΞIJ	<u> </u>		HĽ	HH	HH
現象	_		_	_	_					_	点滅	点滅	点灯
·	(途中消火)	災	(対震作動	表 過 置 熱	作気	(停電)	似	温 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医	慶野	衣 置 完	衣置 完 定	田続	動点
原因	川 火	(点火しない)	背	(過熱防止)	(排気管抜け検)	<u>E</u> 9	(疑似火炎)	(機内表示サーミスタ)	(温度異常)	(装置検知部異常)	(装置作動)	(連続不完全燃焼)	(再点火防止機能)
		(C)			け 検	· 停電)		動意	()	異院	院	動燃	機能
						電		3	*	# <u>"</u>		分	能
電源プラグをコンセントに差し込んでいない													
強い地震があった。または、ストーブに衝撃を与えた	:		•										
送油バルブが閉まっている	•	•											
定油面器の安全装置が作動している	•	•											
ゴム製送油管に空気だまりがある	•	•											
定油面器に水、ごみが入っている	•	•											
給排気筒の設置が基準通りでない。排気管が長すぎる	,												
対流用送風機のフィルタにほこりがたまった				•				•					
給排気筒の工事が不適当のため排気ガスを吸い込んでいる	•												
ルームサーモの取り付け位置が悪い													
給排気筒トップの先端がおおわれている	•												
油漏れがある													
給排気筒接続部が外れている。 排気管抜け検知用リード線端子接続がゆるんでいる					•								
フレームロッドにすすが多量に付着した	•						•						
循環ポンプが故障している ※									•				
循環水が不足している ※									•				
温水配管がつぶれている。温水ジョイントのコックが閉じている ※									•				
長時間停電があった(30秒以上- [-]。表示)						•							
停電があった(1秒以上30秒未満-ビ号表示)						•							
電源電圧(AC100V)が低くなっている													
不完全燃焼防止装置が故障している										•			
室内に排気ガスが漏れた											•	•	•

	現象	説 明				
	炎の一部が揺らぐ。青炎の中に黄色い炎(赤火)が混じる	異常ではありません。				
燃焼時	給排気筒の先端から連続的に白煙が出る。	外気温が低くなると、排気ガス中に含まれている水分が凝結 して水蒸気になるためで、異常燃焼による白煙ではありません。				
	灯油ぎれの際、一瞬炎が大きくなって消火する。	異常ではありません。				
時	タイマー運転中に表示部の表示が暗い。	待機時の節電のためです。異常ではありません。				
そ	「コトコト」音がする。	電磁ポンプの運転音で異常ではありません。				
の	前面ガードがすこし曲がる。	前面ガードの一部が熱により膨張するためです。				
他	ストーブの背面がうすく光る。	スケルトンのひかりが隙間からもれるためで異常ではありません。				
	ガラス円筒が白くなる	灯油中の成分がガラス円筒に付着するためです。異常ではありません。				

●次のような現象のときは使用を中止し、油タンクの送油バルブを閉じてお買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターにご連絡ください。

現象	説 明
置台に灯油が漏れている。	送油配管より灯油が漏れています。

サービスセンターにご連絡ください。

★表示部に自己診断モニタが表示されます。

(ポット予熱不足)	こ (ポット温度低下)	炎が大きくならない	黒煙を出して燃える	ガラス円筒がすすける	音をたてて燃える	灯油のにおいがする	爆発的な燃焼をする	電源が入らない	大きくならない	あたたまらない ※	沸騰音がする ※	振動が大きい ※	処 置 方 法				
								•					コンセントに確実に差し込む				
													ストーブの周辺や給気ホース・排気管の外れ、油漏れなどの 異常がないことを確認してから点火操作をする。				
													送油バルブを開く				
													定油面器リセットボタン(赤色)を押す				
		•											燃料切れの注意と空気抜きの方法(7ページ)を参照して空気抜きをする				
													お買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターに修理を依頼する				
			•	•									お買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターに修理を依頼する				
													フィルタのほこりを掃除する				
			•	•	•		•						お買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターに修理を依頼する				
									•				適正な位置に取り付け直す				
			•	•	•								おおっているものを取り除く				
						•							お買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターに修理を依頼する				
													お買い求めの販売店または、お近くのコロナサービス センターに修理を依頼する				
													お買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターに修理を依頼する				
										•	•	•	お買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターに修理を依頼する				
										•			規定水位まで補充液を入れる				
										•	•	•	温水配管のつぶれを直す。温水ジョイントのコックを開く				
													設定温度、時刻などをセットしてから点火操作する				
													リセットしてから点火操作する				
•	•												⚠注意 「電気配線の確認」(8ページ)の内容を点検する				
													お買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターに修理を依頼する				
													直ちに部屋の換気をする。 「不完全燃焼防止装置」(17ページ)の内容を点検する。				

回部品交換のしかた

■部品交換のときの注意

で注意 不完全な修理、調整は危険ですので、部品の交換、調整が必要な場合には、お買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターもしくは、修理資格者 ((財)日本石油燃焼機器保守協会でおこなう技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)など) のいる販売店にご相談ください。

部品交換は コロナ純正部品 とご指定ください。

消耗・劣化しやすい部品(交換が必要な部品)

項目	内容
使用期間により交換が必	バーナヘッド・バーナヘッドリング・スケルトン・点火プラグ
要な部品	フレームロッド・ガラス円筒・各種パッキン
環境により劣化しやすい	給排気筒系部品・プリント配線板・燃焼用送風機・ガスセンサー
部品	ゴム製送油管・対流用送風機
変質・不純灯油の使用に より劣化しやすい部品	気化筒・電磁ポンプ・定油面器

12保管(長期間使用しない場合)

シーズン終了時などの長期間使用しないときは、日常の点検・手入れの項(19~21ページ)を参照し、次の要領で保管してください。


- 1.電源プラグをコンセントから抜いてください。
 - ⚠注意 長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。
- 2.油タンクの送油バルブを閉じてください。
- 3.フィルタの掃除をしてください。(20ページ参照)
- 4.定油面器内の灯油をすべて抜き取ってください。(20ページ参照)
- 5.本体のごみやほこりを取ってください。
 - ●掃除機などでごみやほこりを取り除いてください。
- 6.本体をしめらせた布で汚れを落としてから、からぶきしてください。
- 7.ストーブは据付けたまま保管してください
 - ●背面のフィルタにほこりなどがたまらないようカバーなどをかけてください。
 - ●どうしても取り外して保管されるときは、ポリ袋をかぶせ、乾燥した場所に横倒しにしないようおしまいください。
 - ●床暖の配管を接続したままで保管する場合は、エアー抜きバルブを開いておき、エアー抜きバルブ配管内も乾燥させてください。 (UHタイプ)
 - ●次シーズンに据付けるときには、必ずお買い求めの販売店またはお近くのコロナサービスセンターに依頼してください。
 - ●取扱説明書は大切に保管してください。

13 仕 様

仕 様

<u> -</u>	=+	A	กสว	71	LILLEO	07011V		רר פס	6011V		
型種	式	の	哑	数		G7011K 気化式・強	生宝	FF-SG6811K F5-SG6811K F5-SG681K F5-SG681			
点点		 火	方	式		メハロナク・選		好或形:短刷对流形 「点火式			
使		<u>八</u> 用	<u>/」</u> 燃	料		州		<u> </u>			
燃		<u>//5</u> 焼		態	最大	最小		最大	最小		
		床暖	房 運		8.03kW (0.780L/h)			4271	47.5		
燃料	料消費量	ストー	ブ単独運		7.88kW (0.766L/h)	ļ		7.88kW (0.766L/h)	2.26kW (0.220L/h)		
	## =	床暖	房 運	転	28,890kJ/h	8,150k	J/h				
発	量燥	ストー	ブ単独選	転	28,370kJ/h	8,150k	(J/h	28,370kJ/h	8,150kJ/h		
熱	効 率	床 暖	房 運	転	86.6%	87.5	%				
赤代	700 4*	ストー	ブ単独運	転	86.0%	87.5	%	86.0%	87.5%		
暖	房出力	床 暖	房運	転	循環水量 150L/h 6.95 (1回路時) kW 循環水量 180L/h (2回路時) (別売品使用)	1.98 (1回 kW 2回	₹100L/h 路時・ 路時)				
		ストー	ブ単独運	転	6.78kW	1.98k	(W	6.78kW	1.98kW		
最	大床暖原	19日力(床暖房運輸	云)	1.51 循環水量 150L/h kW 循環水量 180L/h		 売品使用)				
		床暖房	演 温 强	爰 地	木造29.5m ² (18畳)コ	ンクリート41.5m	n ² (25畳)				
極	準 適 室	小饭店	寒冷寒冷	沙地	木造29.5m ² (18畳) コ	ンクリート48.0m	n ² (29畳)				
137	干型土	 ストーブ単	3 3 AP	5 地	木造29.5m ² (18畳) コ						
			参 ii	地	木造29.5m ² (18畳) コ			木造29.5m ² (18畳) コン	ソクリート46.0m ² (28畳)		
本	体	水	容	量	2L(器具内蔵シス		位時)				
			最高使用∫		シスターン			m/=007 / F	ハナ ヘ よい		
外質		形	<u> ব</u>	法量	高さ600m		mm :	奥行337mm(置)			
電電	源電	圧 及	び周波	数	30.	0kg))))	<u>23.</u> 50/60Hz	0kg		
-	<i>III</i> E				最大消費電力 8	880/880W		30/00112			
٠,,	力沙弗毒士	床暖	房 運	転	燃焼時消費電力	59/ 69W					
正位	B消費電力			- +-				最大消費電力 8	60/860W(点火時)		
		ストー	ブ単独遺	里虹	燃焼時消費電力			燃焼時消費電力			
待	機	時 消	費電	カ			1.0)W			
床	パネ	ルの	接続面	積	4.5~16.5m ² (3畳~	10畳) (最大	燃焼時)				
温		配管	接続		外径φ8m	mニップル					
給		筒の型					QU4				
給	排気			径			D4				
給	排気筒		通部の子								
排	気 温 度	床暖	房運	転	260	C以下	000%	NIT			
電	 流	<u>スト-</u> ヒ	ブ単独遺っ	転ぶ			260°				
=	<i>//</i> IG	L	ュ _	^	が電白動物が共	置,占以实	5A·				
安	安 全 装 対震自動消火装置・点火安全装置・燃焼制御装置 停電安全装置・過熱防止装置・不完全燃焼防止装置								<u>e</u>		
そ	の	他	の装	置	排気管抜け検知装置・燃焼用送風機異常検出装置・対流用送風機異常検出装置 過電流防止装置・※循環水過昇防止装置・異常温度検知装置						
		_		_				<u> </u>			
付		属		8				ノド2個・取扱説明書・			
						ーースペル		, -,,	- 3-0/0-13-0 1111-0-175		

注) ※印は (UHタイプ) のみ対象です。



112アフターサービス

■保証について

- ●このコロナ密閉式石油ストーブには保証書が付いています。 保証書は、必ず「お買いあげ日、販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りになり、大切に保管してください。
- ●保証期間はお買いあげいただいた日から1年間(本体)です。(燃焼部分は3年間)
- ●次のような原因による故障および、事故につきましては、保証の対象になりませんので注意してください。
 - ●変質灯油や不純灯油など、また灯油以外の燃料使用による故障や事故。
 - ●誤った使用方法による故障や事故。

■修理を依頼されるとき

- ●「故障・異常の見分け方と処置方法」(23・24ページ)の項にしたがってお調べください。直らないときは、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターにご連絡ください。
- ●ご連絡いただきたい内容は次の通りです。
 - ①品名 ②型式の呼び ③お買い上げ日 ④故障の状況(出来るだけ具体的に)⑤ご住所・ご氏名・お電話番号
- ●修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証期間中であれば保証書の規定に従って無料修理させていただきます。
- ●保証期間が過ぎているときは、修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。
- ●ご不明な点や修理に関するご相談は、お買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターにお問い合わせください。

■保証期間が過ぎているときは

●お買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターにご相談ください。修理によって使用できる製品についてはお客様のご要望により有料修理いたします。

■補修用性能部品の保有期間

●石油ストーブの補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後7年です。

■修理に出されるときは

●輸送時や運搬時に定油面器内に灯油が残ったままですと、傾きや振動で灯油がこぼれることがありますので、必ず抜き取ってください。

15据付け・移設

据付け・移設工事は販売店に依頼する


据付けや移設工事は販売店または据付け業者に依頼し、お客様ご自身ではおこなわないでください。


据付け場所の選定及び標準据付け例


据付けについては、火災予防条例、電気設備に関する技術基準など法令の基準があります。工事説明書(工事編)の 「特に注意していただきたいこと(安全のために必ずお守りください)」をお読みになり、販売店または据付業者と よくご相談してください。また、「標準据付け例」については、下図を参照してください。

標準据付け例

ストーブの据付けは下図を満足させる位置に取り付けてください。








- () 寸法は (UHタイプ) のみ対象です。
- ●側方障害物は、両側にあってもよいが給排気筒と障害物、可燃物との距離は45cm以上とってください。
- ●前方に塀や建物がある場合は給排気筒先端と前方障害物との距離は60cm以上離し、かつ上方および両側方に気 流を阻止する障害物がないようにしてください。
- ●給排気筒下面は地面から20cm以上離すようにしてください。なお積雪地域では、給排気筒先端が雪でふさがれ るおそれのない高さを確保してください。

[マントルピースなどに設置する場合のストーブ周囲寸法]



防火性能認証品ですので※印の寸法で設置できます。

ご注意

- ●テレビやラジオから1m以上離してください。(テレビやラジオに雑音が混入するおそれがあります。)
- ●点検・手入れのためストーブ左右の離隔距離は、左側25cm以上、右側20cm以上にしてください。
- ●熱に弱いカーペットや床の上で長時間使用すると、変色したり、そり返ることがあります。
- ●木造の建物で壁にメタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りをしてある場所に給排気筒を通すとき は、それらの金属部に接しないように電気的絶縁をしてください。
- ▶壁に穴をあける場合、壁の内部にある電気配線・ガス・水道の配管にあたらない場所を選んでください。

給排気筒を延長する場合の注意

●給排気筒を延長する場合は、3m3曲がり以下で取り付けられる場所を選定してください。

積雪地区における注意

●精雪の多い地方では、精雪時に給排気筒が雪でふさがれないような取付場所を選定してください。 また、風がよどむような場所では、排気ガスを再度吸い込んで不完全燃焼を起こすことがあります。

据付け後の確認

据付けが終わりましたら、もう一度、工事説明書(工事編)の「特に注意していただきたいこと(安全のために必ず お守りください)」をお読みになり、工事説明書(工事編)に記載されているとおり据付けられているかどうかを確 認してください。

遮熱板の取付方法


〕遮熱板はストーブ前面の床面の温度上昇を防ぐものです。 熱に弱いカーペットや床の上で長時間使用すると、変色したりそり返ることがあ ります。

床面の温度上昇が気になる場合、下図のように遮熱板を 前面ガードの横

前面ガードに取り付けてください。


●遮熱板の取付方法

- 1. 前面ガードを取り外します。
 - ●前面ガードの取り付け・取り外しの際は、ストーブにキズ 等を付けないよう注意してください。
 - ●前面ガードは★印部の上下左右4ケ所で固定されています。 取り外しは、下記のようにおこなってください。 (取付けは逆の手順となります)



※取付けの際は4ケ所の取り付け部分のロッドを確実に取付け穴に差し込んでください。

- 2. 遮熱板を取り付けます。 取り付けるロッドの位置(下から6本目と 7本目)と中心を確認し、ロッドを少し 押しながら遮熱板をはめ込みます。 ほうろう加工を痛めますので、ロッドの 押し過ぎに注意してください。
- 3. 前面ガードを取り付けます。 外した時とは逆の手順で、ロッド上側から 差し込み、持ち上げて下側を差し込みます。
- 位置を間違えますと、遮熱の効果が得られません。 正しく取り付けてください。



ロッドの下から 6本月と7本月に またがるように取

り付けてください。

遮熱板▮

試運転は販売店または据付業者とご一緒に必ずおこなってください。

■運転進備

- **| ⚠ 注意 | 電源プラグをコンセントに根元まで確実に差し込んでください。** (時刻表示が [L)
- ●チャイルドロックボタンを3秒以内に3回押してください。(時刻表示が -:--.)
- ●油タンクに給油し、送油経路の空気抜きをしてください。(7ページの燃料切れの注意と空気抜きの方法を参照 してください。)
- ●送油経路やストーブより油漏れがないか確認してください。
- ●前面ガードは取付けてありますか。
- ●定油面器をセットしてください。(8ページの安全装置のセット、取扱上の注意を参照してください。)

■循環液の給水方法およびエアー抜き方法(∪ឣタイプ

1. 給水前にエアー抜きバルブが全開になっていることを確認してください。 (工場出荷時には開いてあります。) 必ず全開にしてください。





- 2. 器具の左背面にある往きと戻り両方の温水ジョイントのコックを「開」にし てください。
 - (●2回路配管の場合は、項目8、9を1回路ずつおこなってください。)
 - ●配管途中にバルブがある場合は、バルブを全開にしてください。
- 3. ストーブ左側面の給水口扉を開き、給水ガイドを取り出してください。





循環液

4. シスターンタンクのキャップを外し、給水ガイドを取り付け、水位計の規 定水位(上限水位)まで循環水(コロナ床暖房用循環液)を入れてくださ (1_o



- 5. 操作部の床温調節ボタン「+」「-」を同時に5秒間押し続けてください。
 - ●循環ポンプが運転を開始します。

(操作部の床暖ランプと表示部の設定床温表示部が点滅します。)

●水漏れがあった場合は、循環ポンプを停止させてください。 床暖ボタンを押して「ストーブ単独運転」に切り換えることにより停止さ せることができます。




- 6. シスターンタンクの水位が下るので上限水位まで循環液を給水してください。 (シスターンタンクの水位が下がらなくなるまで給水を続けてください。)
 - ●温水配管施工などの関係で、エアー抜きバルブではエアーが抜けきらな い場合は、次の方法があります。

温水往き口のコックを「閉」にして温水配管接続をはずし、コックを開 いて循環水を少しずつ流し、エアーを抜く

(循環液が流れないように容器を用意してください。)

- ※温水配管内のエアー抜きが不十分だと循環音が大きくなる事があります。 この場合は再度エアー抜きを行ってください。
- 7. シスターンタンクの水位が下がらなくなったらエアー抜きバルブを必ず 「閉」にしてください。
 - ●循環ポンプの運転音が静かになります。









- 8. 温水配管経路に、水漏れのないことを確認してください。
- 9. 水漏れのないことを確認したら完了です。操作部の床温調節ボタン「+」「-」を同時に押してください。循環ポンプが停止します。
 - (操作部の床暖ランプと表示部の設定床温表示部が消灯します。)
 - ●給水ガイドを外し、キャップを確実に締め込んでから給水ガイドを元に戻してください。








■運転 ※印は(UHタイプ)のみ対象です。

(UHタイプ) はストーブ床暖房運転で試運転してください。



室内温度

- ① 運転ボタンを押して「入」にする
 - ※●「床暖ボタン」を押して、ストーブ床暖房運転にする。
 - ※●床暖ランプが点灯し、「運転中」表示が点滅します。
 - ●「自動」表示が点灯します。
 - ●予熱が完了すると自動点火し、その後「運転中」表示が点灯に変わり温風がでます。
 - ※温水配管経路に水漏れのないことを確認してください。
- ② 異常がなければ自動/手動ボタンで、自動運転から「手動」表示に切り換えます。表示部に火力がグラフ表示されます。火力設定ボタン「-」「+」を押すとグラフが増減して火力が変わることと炎の状態を確認してください。(各火力で1分以上確認してください。)
 - ●炎の状態は、青い炎の中にいくらかの黄色い炎が混じっても異常ではありません。
- ※③ 床暖房パネルが暖かくなることを確認してください。
 - ●正常運転の目安として「故障・異常の見分け方と処置方法」(23~24ページ)のような現象のないことを確認してください。
 - ④ 確認が終了したら、自動/手動ボタンで自動運転に戻してください。

■炎の状態

温度/時刻/火

ストーブの据え付けや給排気筒の設置条件で炎は多少変化します。

●炎の状態は、青い炎の中にいくらかの黄色い炎(赤火)が混じっても異常ではありません。



■消火の手順



運転ボタンを押して「切」にする

- ●「運転中」表示が消灯し、表示部は時刻表示のみになります。
- ●消火後は本体内部が冷却するまで送風を継続し、約10分後に燃焼用送 風機・対流用送風機が停止し全ての表示が消灯します。

お願い

- ●保守・点検、長期間の保管などのために循環水を抜く場合は、エアー抜きバルブを開いておこない、 エアー抜き配管の水を排水してください。また、エアー抜きバルブは開いたままにしておいてください。
- ●長期間の保管後、再び設置する場合も「試運転」の手順にしたがい、試運転をおこなってください。

初めてお使いになるときの注意

●初めてお使いになるときは、耐熱塗料やパッキンなどが焼き付くまで煙と臭いが出ます。このような場合はお部屋の窓を(給排気筒トップ取付け場所より離れた所)を少し開け、半日から1日程度「大火力」 運転をしてください。

また、小鳥や小動物などに影響する場合が考えられますので、この間は部屋に入れないでください。

ーメ モー

お客様ご相談窓口一覧表

修理サービスや製品についてのご相談は機種名をご確認の上、 お買いあげの販売店または下記のご相談窓口にご依頼ください。 ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、下記のお近くの窓口にご相談く ださい。

名称、所在地、電話番号は、変更する場合がありますのでご了承ください。

●アフターサービスのお問い合わせは下記へどうぞ

コロナサービスセンター 0000120-919-302

(修理受付専用ダイヤル) FAX 0120-919-322 携帯電話・PHS等からは 最寄のサービスセンター へ直接おかけください。

北海道地区				
東北地区	北海道地区	函 館 堂 業 所 函館市西桔梗町21-2	〒041-0824 TEL(0138)48-6070(代表) FAX(0 〒078-8261 TEL(0166)37-2330(代表) FAX(0 〒080-0048 TEL(0155)35-7518(代表) FAX(0 〒085-0038 TEL(0154)24-4191(代表) FAX(0	0138)48-6080 0166)37-2338 0155)35-7510 0154)24-0451
脚東地区	東北地区	青森サービスセンター 青森市古館1丁目12-38 秋田 営業所 秋田市泉中央4丁目4-18 秋田サービスセンター 秋田市外旭川三干刈109-1 八戸 営業 所 八戸市売市4丁目4-7 八戸サービスセンター 八戸市売市4丁目4-7 弘前サービスセンター 弘前市田園1-2-1 盛岡 営業 所 盛岡市門2-1-42 展岡サービスセンター 藤岡市門2-1-42	〒030-0946 TEL(017)743-2971(代表) FAX(0 〒010-0917 TEL(018)864-5671(代表) FAX(0 〒031-0073 TEL(018)864-5219(代表) FAX(0 〒031-0073 TEL(0178)24-5289(代表) FAX(0 〒036-8086 TEL(0172)28-3910(代表) FAX(0 〒036-8086 TEL(0172)28-3910(代表) FAX(0 〒020-0823 TEL(019)622-4770(代表) FAX(0 〒020-0823 TEL(019)622-4791(代表) FAX(0 F020-0823 TEL(019)604-0281(代表) FAX(0	17)743—1118 18)864—8468 18)864—5760 178)45—4290 178)71—1344 172)28—0191 172)29—1133 119)622—5244 119)604—0283
中国地区 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日		仙台サービスセンター 仙台市宮城野区日ノ出町1-7-31	〒983-0035 TEL(022)783-1791(代表) FAX(0 〒963-8033 TEL(024)938-2240(代表) FAX(0 〒990-2423 TEL(023)642-3255(代表) FAX(0	22)783-1792 24)938-3021 23)642-3254
本	関東地区	東京	〒114-0003 TEL(03)3927-1152(代表) FAX(0 〒190-0011 TEL(042)519-5271(代表) FAX(0 〒270-2222 TEL(047)312-8330(代表) FAX(0 〒245-0063 TEL(045)852-4008(代表) FAX(0 〒409-3866 TEL(055)268-1567(代表) FAX(0 〒331-0812 TEL(048)651-1722(代表) FAX(0 〒331-0812 TEL(048)651-1721(代表) FAX(0	13)3927—1160 142)528—2382 147)312—8338 145)852—5540 155)268—1569 148)651—6370 148)651—6370 127)361—9139
東海地区				256)32—2137 25)286—3313 26)221—0039 263)25—9961
東海地区		金 沢 支 店 金沢市駅西新町1-1-25 金沢サービスセンター 金沢市駅西新町1-1-25 富 山 営 業 所 富山市田中町2-3-15 福 井 営 業 所 福井市和田東1-607	〒920-0027 TEL(076)260-0567(代表) FAX(0 〒920-0027 TEL(076)260-0038(代表) FAX(0 〒930-0985 TEL(076)444-0567(代表) FAX(0 〒918-8237 TEL(0776)23-0567(代表) FAX(0	176)444-0611
大力州地区 大力州市小倉北区変岩2-40 大力州市小倉北区変岩2-40 大力州市小倉北区変岩2-40 大力州市小倉北区変岩2-40 大力州市小倉北区変岩2-40 大力州市小倉北区変岩2-40 大力村市大力 大力市市大力大力 大力市市大力 大力市 大力市	東海地区	名 古 屋 支 店 名古屋市熱田区桜田町16-11 名古屋サービスセンター 名古屋市熱田区桜田町16-11 静 岡 営 業 所 静岡市駿河区高松2-15-30 岐 阜 営 業 所 岐阜市六条南2-7-8 津 営 業 所 奨市市系屋3-29-38	〒456-0004 TEL(052)746-6603(代表) FAX(0 〒422-8034 TEL(054)238-0005(代表) FAX(0 〒500-8358 TEL(058)268-7555(代表) FAX(0 〒514-0819 TEL(059)234-8471(代表) FAX(0 〒410-0303 TEL(055)968-6210(代表) FAX(0	52)884-6554 54)238-0006 58)268-7550 59)234-8472 55)968-6212
(株) 日本 (大) 日本		大 阪 支 店 吹田市南金田1-8-47 大阪サービスセンター 吹田市南金田1-8-47 高 松 営 業 所 高松市付見区竹田段ノ川原町70-1 神 戸 営 業 所 神戸市西区校吉5-132 彦 根 営 業 所 彦根市正法寺町市出78 福 知 山 営 業 所 福加山市荒河東町68 松 山 営 業 所 松山市西垣生町780-3	〒620-0061 TEL(0773)22-0827(代表) FAX(0	1749)26-2116 1773)23-7592
長崎 営業 所 長崎県西彼杵郡時津町左底郷浜田74-1 〒851-2106 TEL(095)882-7710(代表) FAX(095)882-7767 宮崎 営業 所 宮崎市霧島3-59-2 〒870-0108 TEL(097)523-5161(代表) FAX(098)25-0685 大分 営業 所 大分市三佐1-19-7 〒870-0108 TEL(097)523-5161(代表) FAX(097)523-5162	中国地区	岡 山 営 業 所 岡山市北区辰巳35-103 米 子 営 業 所 米子市自久美町235-1 徳 山 営 業 所 周南市徳山字ーノ井手5631-4	〒731-0138 TEL(082)871-3310(代表) FAX(0 〒731-0138 TEL(082)871-3315(代表) FAX(0 〒700-0976 TEL(086)243-7751(代表) FAX(0 〒683-0035 TEL(0859)33-8157(代表) FAX(0 〒745-0882 TEL(0834)22-5567(代表) FAX(0	082)871—0272 086)243—7191
	九州地区	福 岡 支 店 福岡市博多区東比東2-2-40福岡サービスセンター 北 九 州 営 業 所 庶 児 島 営 業 所 熊本市 営 業 所 民極県市田上7-16-5 熊本市尾ノ上1-11-12 長 崎 営 業 所 宮 崎 営 業 所 宮 崎 営 業 所 宮 崎 営 業 所 宮 市 7-18-59-2 大 分 営 業 所 大分市三佐1-19-7	〒812-0007 TEL(092)474-6001(代表) FAX(0 〒803-0828 TEL(093)592-8611(代表) FAX(0 〒890-0034 TEL(099)281-1321(代表) FAX(0 〒862-0913 TEL(096)367-7361(代表) FAX(0 〒851-2106 TEL(095)882-7710(代表) FAX(0 〒880-0032 TEL(0985)29-1680(代表) FAX(0	192)474—6414 193)592—8666 199)281—1252 196)369—6323 195)882—7767 1985)25—0685
	沖縄地区		〒901-2227 TEL(098)897-5677(代表) FAX(0	98)897—5679

12041102

本社·工場 三条市東新保7-7 〒955-8510 TEL(0256)32-2111(大代表) 柏崎工場 柏崎市宝町2-58 〒945-0817 TEL(0257)23-5175(代表) 長岡工場 長岡市下条町倉ノ浦1069 〒940-1146 TEL(0258)22-2121(代表)

